

READ BEFORE SECONDARY TENSIONER INSTALLATION

WARNING: You must activate the secondary tensioners after installation. CLIP REMOVAL DOES NOT ACTIVATE THE TENSIONERS!

The secondary tensioners in this application come with compression limiting clips to assist installation. Once installed, remove the clip, install the camshaft sprockets and secondary chain, then compress the tensioner completely and release. Ensure the tensioner extends and applies pressure to the secondary chain. Failure to activate the tensioner(s) can lead to catastrophic engine failure. A full installation video can be found at cloyes.com/category/tech-videos/

LEER ANTES DE INSTALAR EL TENSOR SECUNDARIO

Advertencia: Tiene que asegurarse de activar los tensores secundarios después de haberlos instalado. SÓLO RETIRANDO EL CLIP NO ACTIVARÁ LOS TENSORES.

Los tensores secundarios en esta aplicación vienen con clips de compresión para facilitar la instalación. Una vez instalados los tensores, retire el clip e instale el engrane del árbol de levas y la cadena secundaria, luego comprima completamente el tensor y suéltelo. Asegúrese que el pistón del tensor se extienda y aplique presión a la cadena secundaria. Si no se activa el pistón del tensor adecuadamente, puede producir fallas catastróficas en el motor. Tenemos un video completo de instalación en cloyes.com/category/tech-videos/

Copyright 2020, Cloyes Gear & Products, Inc.

BL 9-5735/9-5686

READ BEFORE SECONDARY TENSIONER INSTALLATION

WARNING: You must activate the secondary tensioners after installation. CLIP REMOVAL DOES NOT ACTIVATE THE TENSIONERS!

The secondary tensioners in this application come with compression limiting clips to assist installation. Once installed, remove the clip, install the camshaft sprockets and secondary chain, then compress the tensioner completely and release. Ensure the tensioner extends and applies pressure to the secondary chain. Failure to activate the tensioner(s) can lead to catastrophic engine failure. A full installation video can be found at cloyes.com/category/tech-videos/

LEER ANTES DE INSTALAR EL TENSOR SECUNDARIO

Advertencia: Tiene que asegurarse de activar los tensores secundarios después de haberlos instalado. SÓLO RETIRANDO EL CLIP NO ACTIVARÁ LOS TENSORES.

Los tensores secundarios en esta aplicación vienen con clips de compresión para facilitar la instalación. Una vez instalados los tensores, retire el clip e instale el engrane del árbol de levas y la cadena secundaria, luego comprima completamente el tensor y suéltelo. Asegúrese que el pistón del tensor se extienda y aplique presión a la cadena secundaria. Si no se activa el pistón del tensor adecuadamente, puede producir fallas catastróficas en el motor. Tenemos un video completo de instalación en cloyes.com/category/tech-videos/

Copyright 2020, Cloyes Gear & Products, Inc.

BL 9-5735/9-5686

READ BEFORE SECONDARY TENSIONER INSTALLATION

WARNING: You must activate the secondary tensioners after installation. CLIP REMOVAL DOES NOT ACTIVATE THE TENSIONERS!

The secondary tensioners in this application come with compression limiting clips to assist installation. Once installed, remove the clip, install the camshaft sprockets and secondary chain, then compress the tensioner completely and release. Ensure the tensioner extends and applies pressure to the secondary chain. Failure to activate the tensioner(s) can lead to catastrophic engine failure. A full installation video can be found at cloyes.com/category/tech-videos/

LEER ANTES DE INSTALAR EL TENSOR SECUNDARIO

Advertencia: Tiene que asegurarse de activar los tensores secundarios después de haberlos instalado. SÓLO RETIRANDO EL CLIP NO ACTIVARÁ LOS TENSORES.

Los tensores secundarios en esta aplicación vienen con clips de compresión para facilitar la instalación. Una vez instalados los tensores, retire el clip e instale el engrane del árbol de levas y la cadena secundaria, luego comprima completamente el tensor y suéltelo. Asegúrese que el pistón del tensor se extienda y aplique presión a la cadena secundaria. Si no se activa el pistón del tensor adecuadamente, puede producir fallas catastróficas en el motor. Tenemos un video completo de instalación en cloyes.com/category/tech-videos/

Copyright 2020, Cloyes Gear & Products, Inc.

BL 9-5735/9-5686

READ BEFORE SECONDARY TENSIONER INSTALLATION

WARNING: You must activate the secondary tensioners after installation. CLIP REMOVAL DOES NOT ACTIVATE THE TENSIONERS!

The secondary tensioners in this application come with compression limiting clips to assist installation. Once installed, remove the clip, install the camshaft sprockets and secondary chain, then compress the tensioner completely and release. Ensure the tensioner extends and applies pressure to the secondary chain. Failure to activate the tensioner(s) can lead to catastrophic engine failure. A full installation video can be found at cloyes.com/category/tech-videos/

LEER ANTES DE INSTALAR EL TENSOR SECUNDARIO

Advertencia: Tiene que asegurarse de activar los tensores secundarios después de haberlos instalado. SÓLO RETIRANDO EL CLIP NO ACTIVARÁ LOS TENSORES.

Los tensores secundarios en esta aplicación vienen con clips de compresión para facilitar la instalación. Una vez instalados los tensores, retire el clip e instale el engrane del árbol de levas y la cadena secundaria, luego comprima completamente el tensor y suéltelo. Asegúrese que el pistón del tensor se extienda y aplique presión a la cadena secundaria. Si no se activa el pistón del tensor adecuadamente, puede producir fallas catastróficas en el motor. Tenemos un video completo de instalación en cloyes.com/category/tech-videos/

Copyright 2020, Cloyes Gear & Products, Inc.

BL 9-5735/5686