


ADVERTENCIA

LA NO ACTIVACIÓN CORRECTA DE LOS TENSORES SECUNDARIOS PUEDE CONDUCIR A UNA FALLA CATASTRÓFICA DEL MOTOR



APLICA PARA EL TENSOR SECUNDARIO NÚMERO DE PIEZA 9-5686

Los Tensores De Esta Aplicación Son Empacados Y Enviados Desactivados. Por Favor Siga Las Instrucciones De Instalación/Activación Descritas A Continuación Para Evitar Fallas



Las Instrucciones De Instalación/Activación

IMAGEN A - Instale los tensores en cada uno de los lugares que corresponde y asegúrese que han tenido un correcto asentamiento.

IMAGEN B - Una vez que los tensores están instalados, remueva los seguros, **ESTE PASO NO ACTIVA** los tensores. Los seguros simplemente evitan la activación accidental al momento de la instalación.

IMAGEN C - Después de que los engranes variables y las cadenas son instaladas, se **DEBEN ACTIVAR LOS TENSORES** presionando hacia abajo la cadena desde la parte superior de la guía de cadena, generando que el émbolo del tensor se comprima y luego se libere. Confirme que los tensores quedaron activados correctamente aplicando presión en las cadenas y observando como regresan por la acción del resorte interno de cada tensor.

